

欣威视通产品说明书



欣威视通 EP40B 固件烧录指导

V1.0

南京欣威视通信息科技股份有限公司

版本历史

版本号	发布日期	作者	审核	修改说明
V1.0	2023-11-16	杨容	戚国杰	创建本文档

*本文档提供信息仅供参考,具体配置信息以销售合同为准。

©2023 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有,侵权必究。

1、固件烧录

1.1 工具准备

工具: EP40B 播放盒; 双公头 USB 数据线, 12V 电源, 瑞芯微烧录工具

1.2 烧录方法

(1) 将双公头 USB 线一端连接自己电脑,另一端连接播放盒靠近耳机孔的 USB OTG 口

	WIFI DG 12V LAN T	HDMI AUD IO	OTG SIM	USB 4G USB TF CARD	
(2) 安装	喘芯微驱动(安装包: Di	riverAssitant_v4.5.zip)			
	名称	修改日期	类型	大小	
	ADBDriver	2023/4/12 13:33	文件夹		
	📕 bin	2023/4/12 13:33	文件夹		
	Driver	2023/4/12 13:33	文件夹		
	📕 Log	2023/4/12 13:33	文件夹		
	🕤 config.ini	2017/10/18 10:37	配置设置	11	<b< th=""></b<>
	🕏 DriverInstall.exe	2017/10/18 10:37	应用程序	490	<b< th=""></b<>
	Readme.txt	2017/10/18 10:37	文本文档	11	<b< th=""></b<>
	 > 瑞芯微驱动助手 v4.5 驱动安装 				

(3) 驱动安装完成之后,使用瑞芯微工具进行固件烧录,首先选择相应的固件路径

、 瑞芯微开发工具 v2.84	- 🗆 🗙
下數讀像 升级固件 高级功能	
固件版本: 7.1.00 Loader版本: 2.36 芯片信息: RX32	
图件: C:\Users\GDownloads\DS32888_RK52888W_Android7.1_B_20221221.102	
选择相应的固件存放路径	
没有发现设备	

(4)将设备断电,然后拿一个镊子对准按紧耳机孔里面的 U-Boot 按键,最后再给设备供电, 电脑会识别设备,等待设备进入 LOADER 模式后,再松手,设备才会进行固件烧录。

	升级	切换	擦除Flash			
固件版本:	7.1.00	Loader#	版本: 2.36	芯片信息:	RK32	
固件:	C:\Users\	G\Download	s\DS3288B_RK3288	W_Android7.1_B_	20221221.102	

(5) 然后点击升级就开始烧录。

	固件 高级功	能			下載Boot开始 下載Boot成功	
固件	升级	切换	擦除Flash		等待Maskrom开约 等待Maskrom成1 加に式いる Tab	始 功
■ 固件版本:	6.0.01	Loader版	徒: 1.15	芯片信息:	RK330C 別(以管升) 別(以管升) 別(以) 各成功 校验芯片井町	
固件:	C:\Users\	G\Downloads	\AI3399C_RK3399	_Android7.1_A_	20220801.145(获取FlashInfoj 获取FlashInfoj 准备IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDH开始 正在下载团件(功 重自设备成功 重自设备成功	开始 或功 100%)
		公和-	· 个 ADD 沿	攵		