

证券代码: **833050**

欣威视通产品说明书 SIGNWAY PRODUCT SPECIFICATION

EP18B 多媒体网络播放盒

技术规格书

南京欣威视通信息科技股份有限公司



版本历史

版本	发布日期	作者	审核	备注
V1.0	2024-01-24	张林林	张波	创建本文档。

审批发布

工程师签字	部门经理签字

*本规格书依据现有信息制作,实际产品与本规格书可能会有细微差别,具体配置信息以销售合同为准,有疑问请咨询我司 销售人员。

©2024 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有,侵权必究。







第一章 产品概览	1
1.1 板卡简介 1.2 功能特点	1 1
第二章 产品规格	2
第三章 外观与尺寸	3
3.1 板卡外观图 3.2 板卡尺寸图	3 4
第四章 接口分布	5
4.1 正面接口分布	5 5
第五章 使用方法	6
5.1 硬件连接 5.2 基本设置	6 6
第六章 应用场景	7
6.1 零售	7





第一章 产品概览

1.1 板卡简介

EP18B 多媒体播放盒,采用 Rockchip 3128 四核芯片,主频高达 1.2GHz,搭载 Android 5.1 操作系统。 该主控 IC 具有强大的音视频处理能力,支持 1080P 全高清解码,以及丰富的外围接口。

1.2 功能特点

(1) 主流配置,性能优越

Rockchip RK3128, 四核 ARM Cortex-A7, 主频达 1.2GHz; ARM Mali-400MP2 GPU, 内嵌高性能 2D 加速硬件。

(2) 外围接口丰富

2个 USB 插口; 支持 HDMI 显示接口; 支持 WIFI 和以太网; 支持 TF 卡扩展

(3) 高清画质

支持 HDMI 显示接口, 1080P 全高清解码。

(4) 布局多样,显示灵活

分屏全屏自由随心,横竖屏任意切换,平滑转场无黑屏; 图片、音乐自由组合,循环、定时、插播、垫片播放模式多样; 播放时间、顺序、频率、内容、地点等多方位灵活控制; 多屏互动,实现多个显示终端同时播放相同内容; 多种插件支持显示台标、日期时间星期、天气预报。









第二章 产品规格

详细参数				
板卡配置	操作系统	Android 5.1		
	CPU	Rockchip RK3128 4 核 ARM Cortex-A7, 主频达 1.2GHz		
	GPU	ARM Mali-400MP2		
	内存	DDR3 1GB		
	存储	eMMC 8GB 注:支持 TF/USB 拓展		
网络	有线网络	以太网×1, RJ45, 10M/100M		
	无线网络	Wi-Fi×1, 2.4G, 802.11b/g/n		
显示	HDMI	HDMI×1, HDMI Type-A, 输出 HDMI1.4, 最大支持 1080P 60Hz		
	电源接口	DC×1, 5.5*2.5mm 母座, 12V		
板卡接口	USB 接口	USB2.0×2, USB Type-A*2 注: USB 默认 HOST,其中一路 Type-A 支持 OTG		
	音频输出	AUDIO×1, 3.5mm 耳机座, 输出, 最大 2Vrms		
	TF 卡座	TF 卡座×1, MicroSD, 最高支持 32GB		
其他功能	RTC	RTC 实时时钟		
	看门狗	内置看门狗,异常自动恢复		
	红外接收器	板载红外接收器		
尺寸	长*宽*高	150.8*92*28.1mm		





第三章 外观与尺寸

3.1 板卡外观图

正面:



背面:









3.2 板卡尺寸图



播放盒尺寸:长为150.8mm,宽为92mm,高为28.1mm







第四章 接口分布

4.1 正面接口分布



表 1 正面接口说明

接口名称	说明
红框1接口	红外接收头
红框2接口	LED 指示灯
WiFi	WiF 天线

4.2 背面接口分布



表 2 背面接口说明

接口名称	说明
USB A	USB HOST 接口
USB B	USB OTG 接口
LAN	RJ45 网络接口
TF	TF 卡接口
AUDIO	音频输出接口
HDMI	HDMI 信号输出
DC_12V	12 V 电源接口







第五章 使用方法

5.1 硬件连接

- 1. 将 HDMI 线接到播放盒 HDMI 接口,另一端接到 HDMI 显示设备上。
- 2. 连接 12V 电源。
- 3. 待进入到系统后,即可在系统中进行操作。

5.2 基本设置

- 1. 在 Android 系统主界面打开应用程序选项卡,选择"设置"。
- 2. 在"设置页面"中,选择使用的网络。
 - 使用无线网络:
 - 1) 在"系统管理"选项卡中选择"工作模式"。
 - 2) 工作模式选中"无线网络"选项。
 - 使用有线网络: 插入网线即可以使用。
 - 1) 在"系统管理"选项卡中选择"工作模式"。
 - 2) 工作模式选中"有线网络"选项。

网络设置完成后,就可以使用网络了。

3. 设置服务器 IP。

- 1) 在"网络设置"选项卡中选择"服务器设置"。
- 在"服务器设置"页面中设置与服务器的连接方式、服务器地址、服务器端口。







第六章 应用场景

6.1 零售

EP18B 播放盒广泛应用于零售业,作信息展示,如:电子餐牌、商场和独立店铺广告宣传等等,效果 如图所示。





7

